


FOTRIC 专家级手持声像仪

快速入门指南



FOTRIC 飞础科

前言

用户手册	分析软件
	 AnalyzeIR Venus

符号约定

 警告	 注意	 说明
提醒用户防范潜在的死亡或严重的伤害危险	提醒用户防范潜在的伤害或财产损失危险	说明类文字，表示对正文的补充和解释。

安全信息

此内容的目的是确保用户正确使用本产品，以避免危险或财产损失。在使用此产品之前，请认真阅读此说明手册并妥善保存以备日后参考。

 警告

- 切勿拆卸或改装声像仪电池。电池带有安全和保护装置，如被破坏，可能导致电池过热，也可能导致爆炸或燃烧。如果电池泄漏，漏液进入眼睛请勿揉搓，须用水清洗并立即去医院治疗。
- 如果设备工作不正常，请联系经销商或我公司，不要以任何方式拆卸或修改设备（未经许可的修改或维修所导致的问题，责任自负）。


 注意

- 保护声学传感器阵列免受污渍、灰尘以及液体的侵害，否则将影响声像仪的性能，甚至造成永久性损害。
- 避免置于潮湿，多尘，极热，极冷的环境下使用产品，具体温湿度要求参见产品的参数表。
- 强烈建议使用原配电源适配器，电源适配器具体要求见产品参数表。
- 为了防止数据丢失的潜在危险，请经常将数据复制（备份）于计算机中。
- 当储存声像仪时，强烈建议使用原配包装箱，并放置在阴凉干燥，通风无强烈电磁场的环境中。
- 当运送声像仪时，强烈建议以出厂包装进行保护运送。


目录

外观	3
电池安装与取出	5
充电	5
调整声像模组角度	6
手腕带的安装	6
安装颈带	7
安装三脚架	7
连接手机和 PC 端软件.....	8
下载查阅用户手册	8
维护说明	8
关于本手册	9
保修卡	10
合格证	11


正视图




后视图



俯视图



底视图



外观

说明

专家级手持声像仪不同型号的外观可能会有所不同。请以实际产品为准。

部件和接口

序号	名称	功能
1	图库按键	短按：进入图库
2	返回按键	退出菜单或返回上一级菜单
3	AI 按键	● 短按：调用自定义功能 ● 长按：功能自定义设置 AI 按键可进行功能设置
4	电源按键	● 长按：启动、关闭设备 ● 短按：息屏、唤醒设备
5	导航按键	菜单模式 ● 按▲，▼，◀，▶选择参数 ● 按确认键进行确认 非菜单模式 ● 按确认键调出主菜单
6	状态灯	● 绿色闪烁：充电中 ● 绿色恒亮：已充满、息屏
7	触摸屏	● 即时界面显示 ● 触摸屏幕操作
8	电池	锂电池，提供设备电源
9	麦克风	输入语音信息

10	扬声器	播放语音
11	品牌标签	展示品牌 LOGO
12 & 13	三脚架螺纹孔	安装三脚架
14 & 15	颈带固定架	安装颈带
15 & 17	手腕带固定架	安装手腕带
16	冻结与拍照按键	冻结与拍照按键
18	声像模组	麦克风阵列采集声音信息
19	数码相机	可见光相机
20	照明灯	● 闪光灯：拍照时作为闪光灯
		● 手电筒，用于在黑暗环境中增加环境亮度
21	SD 存储卡接口	用于固定 SD 卡
22	电源接口	用于接入 DC 电源适配器
23	USB Type-C 接口	支持连接 USB Type-C 线缆，进行数据传输
24	Micro HDMI 接口	高清视频接口，HDMI 输出屏幕高清图像，可用于投屏显示
25*	Nano SIM 卡接口	用于固定 Nano SIM 卡（部分产品无此功能）


电池安装与取出

2.1 安装电池

按住电池锁扣，将电池推入电池仓。当电池到位时会发出“咔嗒”一声。

2.2 取出电池

关闭设备，按住电池锁扣，从电池仓取出电池。



充电

首次使用声像仪或声像仪电量不足时，请对声像仪进行充电。


3.1 通过充电底座充电

若需要快速充电，可将声像仪电池拆卸后，安装在充电底座上充电。

充电底座的输入电压为 12VDC，建议您使用产品配带的电源适配器连接电源。

操作步骤

1. 将一块或两块电池放入充电底座。
2. 将充电底座连接电源，如果充电底座正常工作，中间的指示灯显示绿色。
3. 左右两侧的指示灯显示电池的充电状态：



- 红灯常亮：正在充电。
- 绿灯常亮：充电完成。


4. 电池充满后，将电池从充电底座上拔出。并断开充电底座与电源的连接。

3.2 通过 DC 12V 直充

若需便捷充电，可通过 DC12V 电源适配器直接给声像仪充电。


操作步骤

1. 将电池放入设备的电池仓中。
2. 打开接口盖。
3. 连接电源开始为电池充电。



调整声像模组角度


旋转声像转轴调整声像部分的角度。



手腕带的安装

将手腕带穿过固定扣（部件和接口列表中的第 15 和 17 项），并系紧手腕带。


根据需要调整手腕带的长度。



安装颈带

将颈带安装在设备两侧的颈带固定架（部件和接口列表中的第 14 和 15 项），以防止意外掉落。

将颈带的一端穿过一个颈带固定架，然后将颈带固定至扣环，按照您的需要调整颈带长度。重复相同步骤，安装另一端。




安装三脚架

如果您有长时间观察和测量等需求，建议安装三脚架使用。

设备支持 UNC 1/4-20 接口连接三脚架（部件和接口列表中的第 12 和 13 项）。

连接手机和 PC 端软件

扫描二维码下载手机和 PC 端软件并安装使用。



更多内容请扫描二维码，下载查阅用户手册



维护说明

- 长期存放时请保证电池的电量充足。

关于本手册

本手册作为指导使用，手册中所提供照片、图形、图标和插图等，仅用于解释和说明目的，与具体产品可能存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，FOTRIC 可能对本手册进行更新，恕不另行通知。

本手册使用到的商标、图片等仅做说明用，版权归属商标人所有。

免责声明

本手册提供的产品（硬件、软件等）可能存在瑕疵、错误或故障，FOTRIC 不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证。FOTRIC 不对使用本手册或本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损失。

在法律允许的最大范围内，本公司的赔偿责任均不超过您购买本产品所支付的金额。

产品接入互联网后，可能面临包括但不限于网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，对于因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题，本公司不承担责任，但将及时为您提供技术支持。

使用本产品时，请您严格遵循适用的法律。您同意本产品仅供民用，不得用于侵犯第三方权利、医疗 / 安全设备或其他发生产品故障可能导致生命危险或人身伤害的应用，及大规模杀伤性雾气、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或危险性或违背人道主义的用途。因上述用途产生的任何损失或责任，将由您自行承担。

上述内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

保修卡


感谢您选择 FOTRIC 声像仪！

我们致力于为您提供卓越性能和可靠质量的产品。根据我们的保修政策，自购买之日起，本产品享有全面的保修服务。

在正常使用过程中，如发现设备存在任何因材料或工艺导致的缺陷，我们将为您提供维修或更换服务，以确保您的使用无忧。

FOTRIC 售后服务热线：

400 821 1226



合格证


感谢您选择 FOTRIC 声像仪！

本产品已通过严格的质量检测，符合相关技术标准和规范，确保为您提供可靠的性能和卓越的使用体验。

我们承诺，您收到的设备为合格产品，可安心使用。如需进一步支持，欢迎联系 FOTRIC 客户服务团队。

FOTRIC 售后服务热线：

400 821 1226





FOTRIC官方公众号

上海热像科技股份有限公司

✉ info@fotric.cn 🌐 www.fotric.cn ☎ 400-821-1226